

## Diagnostic pannes machine à granité

# SUNFREEZE



| Pannes  | Solutions possibles   |
|---|---|
| La machine ne fonctionne pas  | <input type="checkbox"/> Vérifier le branchement électrique   |
| Les cuves ne s'allument pas   | <input type="checkbox"/> Vérifier l'interrupteur (position 1)<br><input type="checkbox"/> Les couvercles sont mal positionnés<br><input type="checkbox"/> La cuve est mal emboîtée<br><input type="checkbox"/> L'ampoule est brûlée<br><input type="checkbox"/> Le transformateur est brûlé   |
| Le racleur ne tourne plus   | <input type="checkbox"/> Le couvercle de cuve est mal positionné<br><input type="checkbox"/> La cuve est mal emboîtée<br><input type="checkbox"/> La cuve est trop pleine<br><input type="checkbox"/> Il y a un bloc de glace qui coince le racleur<br><input type="checkbox"/> Vérifier le mélange du produit<br><input type="checkbox"/> Le racleur externe est endommagé<br><input type="checkbox"/> Le motoréducteur ne fonctionne plus |
| La machine s'arrête   | <input type="checkbox"/> Nettoyer le filtre<br><input type="checkbox"/> Vérifier le ventilateur<br><input type="checkbox"/> Vérifier l'aération de la machine : 20 cm de chaque côté.   |
| Fuite de produit par la cuve  | <input type="checkbox"/> La cuve est mal emboîtée<br><input type="checkbox"/> Le joint de cuve est mal positionné<br><input type="checkbox"/> La cuve est trop remplie  |
| Fuite de produit par le robinet   | <input type="checkbox"/> Vérifier le robinet<br><input type="checkbox"/> Nettoyer et regraisser les pistons   |
| La machine fait du froid, mais pas de granité                                     | <input type="checkbox"/> Vérifier que l'interrupteur est bien en position 2<br><input type="checkbox"/> Nettoyer le condenseur et son filtre<br><input type="checkbox"/> Vérifier l'aération de la machine : 20 cm de chaque côté.<br><input type="checkbox"/> Vérifier le mélange du produit<br><input type="checkbox"/> Le circuit frigorifique manque de gaz, faire appel à un frigoriste.   |
| La machine ne fait pas du tout de froid, dans les deux positions, sur aucune cuve | <input type="checkbox"/> Vérifier la position de l'interrupteur : 1 ou 2<br><input type="checkbox"/> Vérifier que le ventilateur fonctionne<br><input type="checkbox"/> Vérifier l'ouverture des électrovannes : on doit entendre "clic" 20 secondes après la mise en   |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>route des racleurs.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Vérifier que le compresseur démarre : vérifier si le tuyau en cuivre est chaud 4 à 5 minutes après la mise en route</li> <li><input type="checkbox"/> Le circuit frigorifique manque de gaz, faire appel à un frigoriste.</li> <li><input type="checkbox"/> La carte électronique doit être remplacée</li> <li><input type="checkbox"/> Le compresseur est défectueux</li> </ul>   |
| <p><b>Une seule cuve ne fait pas de froid, les autres cuves fonctionnent correctement</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Vérifier la position de l'interrupteur : 1 ou 2</li> <li><input type="checkbox"/> Vérifier l'aération de la machine : 20 cm de chaque côté.</li> <li><input type="checkbox"/> Vérifier le réglage de la densité (à l'arrière de la cuve) il doit être entre 0 et 3</li> <li><input type="checkbox"/> Vérifier l'ouverture des électrovannes : on doit entendre "clic" 20 secondes après la mise en route des racleurs.</li> <li><input type="checkbox"/> Vérifier l'électrovanne : elle est peut-être déformée ou "explosée", il faut la remplacer.</li> <li><input type="checkbox"/> Vérifier que le caoutchouc situé entre le motoréducteur et le micro-contact ne se soit pas déplacé (retirer la tôle arrière)</li> <li><input type="checkbox"/> Le circuit frigorifique manque de gaz, faire appel à un frigoriste.</li> </ul> |
| <p><b>Une cuve fait trop de glace, les autres tournent normalement</b></p>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Vérifier le réglage de la densité (à l'arrière de la cuve) il doit être entre 0 et 3</li> <li><input type="checkbox"/> Vérifier le mélange du produit</li> <li><input type="checkbox"/> Les racleurs ne tournent pas (voir plus haut la partie racleur)</li> <li><input type="checkbox"/> Vérifier le micro contact de densité</li> <li><input type="checkbox"/> Vérifier l'électrovanne</li> <li><input type="checkbox"/> La carte électronique doit être remplacée</li> </ul>   |