




VUE ECLATEE MGI 6225



1 - Couvercle supérieur

2 - Lame agitateur

3 - Indicateur mix bas

4 - Panneau gauche

5 - Panneau supérieur face

6 - Interrupteur

7 - Couvercle commutateur spigot

8 - Porte de distribution

9 - Panneau inférieur face

10 - Bouton pression

11 - Egouttoir

12 - Boulon égouttoir

13 - Tige panneau

14 - Bac égouttoir arrière

15 - Panneau côté droit

16 - Trémie

17 - Tube alimentation


18 - Joint tube alimentation

19 - Joint orifice tube aliment

20 - Panneau arrière




Commutateur piston



- 1 - Commutateur du piston
- 2 - Support du commutateur
- 3 - Bague verrouillage commutateur
- 4 - Cadre du ressort
- 5 - Ressort commutateur
- 6 - Retour du ressort commutateur
- 7 - Bras retour du commutateur
- 8 - Tige avant du commutateur
- 9- Tige arrière du commutateur




Agitateur de trémie



- 1 - Lame agitateur
- 2 - Chapeau boitier arbre entraine
- 3 - Aimant
- 4 - Aimant arbre
- 5 - Roulement supérieur
- 6 - Bague de verrouillage
- 7 - Rotation de l'arbre
- 8 - Roulement inférieur
- 9 - Carter arbre d'entraînement
- 10 - Poulie agitateur écart du moteur
- 11 - Poulie agitateur proche du moteur



Porte de distribution



1 - Piston du milieu

2 - Piston du côté

3 - Joint vanne aspiration latéral

4 - Joint vanne aspiration milieu

5 - Dispensation de la rétention

6 - Poignée de distribution

7 - Vis siège de réglage poignée

8 - Joint siège de réglage poignée

9 - Distributeur siège

10 - Calotte de sortie

11a- Fixation écrous courts

11b- Fixation écrous longs

12 - Ecrou de rétention

13 - Porte de distribution

14 - Rondelle porte

15 - Prise de courant

16 - Joint salle de distribution

17 - Baguette du batteur

18 - Joint arbre du batteur

19 - Batteur

20 - Support avant